

COD 檢測儀



觀看影片

產品特色

► 適用各大廠牌試劑

CD 200 獨創一機多曲線的 COD 檢測儀，內建 HACH, Lovibond, CHEMetrics, HANNA 及 Merck 專用試劑量測程式，另可由使用者自行設定不同廠牌試劑的量測曲線。

► COD 量測範圍廣

CD 200 適用 10 ~ 150 mg/L, 100 ~ 1500 mg/L, 1000 ~ 15000 mg/L 三種不同範圍的曲線。

► 檢測速度快

CD 200 開機無須預熱，放入消化分解後之試管檢測，即可馬上顯示濃度，並將資料存至記憶體。

► 100 組資料儲存空間

檢測器內附記憶體可儲存 100 筆的檢測資料，方便讀取使用。

► 國際認證

歐盟 CE 安全認證

► 一年產品保固

產品應用

- 地表水、地下水檢測
- 工廠、城市廢水檢測
- 河川、湖泊等環境水質檢測

訂購資訊

198200-01 (02)

CD 200 化學需氧量 (COD) 檢測儀，AC100-240V，美規插頭變壓器 (歐規插頭變壓器)

CD 200



產品規格

型號	CD 200
技術數據	
顯示螢幕	背光型 LCD
適用試劑廠牌	HACH, Lovibond, CHEMetrics, HANNA, Merck
測定範圍	10 ~ 150 mg/L, 100 ~ 1500 mg/L, 1000 ~ 15000 mg/L
自訂曲線	4 組
檢測光源	LED
波長	420 nm, 610 nm (自動選擇)
測定速度	3 秒
光學穩定度	≤ 0.005 Abs / 30 min
儲存紀錄	100 組
資料格式	濃度、樣品編號、時間
主機重量	0.5 Kg
主機尺寸 (LxWxH)	23 x 13 x 9 cm
電氣數據	
輸入電源	DC12V, 1.0A
供應電源	DC9V 電池、外接電源變壓器
最大功率	1W

品牌	適用 COD 試劑
HACH	COD Digestion Vials (2125825 / 2125815 / 2125925 / 2125915 / 2415925)
Lovibond	COD Reagent Tubes (2420720 / 2420721 / 2420722)
CHEMetrics	COD Vials Kit (K-7350S / K-7355 / K-7360S / K-7365 / K-7370S / K-7375)
HANNA	COD Reagent Vials (HI93754A / HI93754B / HI93754C)
Merck	Spectroquant® COD Cell Test (1.18751 / 1.18752 / 1.18753)