

無油式空壓機



產品特色

- ▶ 無汙染、免保養
Rocker 系列空壓機利用活塞作動原理，不需使用油來潤滑與保養，因此無油霧汙染的問題。
- ▶ 安靜、低震動
Rocker 系列空壓機採直驅式動力傳輸，不需皮帶傳動，再加上其它消音防震的配備，使得此系列產品安靜、低震，在同級產品中名列前茅。
- ▶ 過熱保護裝置
Rocker 系列空壓機每個機種在馬達內部均裝有溫度保護開關，當機體內部溫度過高時會自動停機，冷卻後再自行啟動。
- ▶ 出氣過濾裝置
Rocker 系列空壓機在出氣口均裝有濾芯，可過濾粉塵與水氣，以淨化出氣的純淨度。
- ▶ 國際認證
歐盟 CE 安全認證
北美 CSA 認證
IP 30 防護等級
RoHS 認證
- ▶ 二年產品保固

產品應用

- ▶ 正壓過濾
- ▶ 水中曝氣

訂購資訊

167320-11(22)
Rocker 320 無油式空壓機
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

167420-11(22)
Rocker 420 無油式空壓機
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)



產品規格

型號	Rocker 320		Rocker 420	
電壓 / 頻率	110V/60Hz	220V/50Hz	110V/60Hz	220V/50Hz
功率	90W	85W	147W	125W
耗電流	0.9A	0.4A	1.5A	0.6A
最大壓力 (不含濾杯)	100 psi		100 psi	
最大壓力 (含濾杯)	80 psi		80 psi	
流量	14 L/min	12 L/min	27 L/min	25 L/min
壓力調節閥	Yes		Yes	
轉速	1700 RPM	1400 RPM	1700 RPM	1400 RPM
馬力	1/8 HP		1/6 HP	
噪音值	50 dB		52 dB	
適用軟管內徑	ID8		ID8	
安全性	過熱保護裝置		過熱保護裝置	
淨重	4.1 Kg		5.2 Kg	
尺寸 (LxWxH)	27.2 x 13.6 x 16.5 cm		29.8 x 14.3 x 17.2 cm	